



- Zur Vorbereitung des Hufes wird der Tragrand rund um die Zehe zurück in Richtung der weißen Linie abgeschrägt, um dem Randkragen des Imprint Sport Shoe Platz zu bieten. Der untere Wandbereich wird rundum beraspelt und die Glaserschicht sowie alles lose Horn wird bis auf die Höhe entfernt, auf der später der Randkragen des Beschlags anliegen wird.
1.
 - Der Huf wird gründlich mit medizinischem Alkohol gereinigt.
 - Mit einem 4 mm Hochgeschwindigkeits-Bohrer werden auf jeder Seite des Hufes in gleichem Abstand zueinander drei ovale Einkerbungen von 10 x 8 mm Größe und gefahrloser Tiefe gefräst. Achten Sie darauf, dass diese im Bereich des späteren Randkragens des Beschlags liegen. Sie dienen als Verankerungspunkte und sind für den späteren Halt des Beschlags unerlässlich.
2.
 - Der Imprint Sport Shoe wird mit der Lauffläche nach oben auf die an ihm befestigte Halterung in einen Behälter gelegt, damit er nicht am Boden des Behälters ankleben kann.
 - Gießen Sie nur so viel kochendes Wasser (100° C) in den Behälter, bis der weiße Randkragen des Imprint Sport Shoe bedeckt ist. Achten Sie darauf, die graue Lauffläche des Beschlags nicht weich zu machen und zu verformen, da dies seine Stabilität beeinflussen kann.
 - Der Beschlag wird so lange erwärmt (ca. 2 Min.), bis der Randkragen durchsichtig und von knetgummiartiger, verformbarer Konsistenz ist.
3.
 - Ziehen Sie zum Schutz Ihrer Hände Latexhandschuhe an.
 - Während der Beschlag noch erwärmt wird, tragen Sie bis auf Höhe des Randkragens eine dünne Schicht Imprint Strukturkleber rund um den Huf auf die äußere Hufwand auf.
 - Der Huf kann jetzt abgesetzt werden.
4.
 - Beim Erweichen wird der Randkragen durchsichtig und zeigt damit an, dass er verformbar und fertig zum Anpassen ist.
 - Fassen Sie den Beschlag an der Strahlplatte und entfernen Sie ihn zügig, aber vorsichtig aus dem heißen Wasser.
 - Ziehen Sie die Halterung vom Beschlag ab und achten Sie dabei darauf, dabei nicht den Randkragen zu verbiegen (nach innen).
5.
 - Der Beschlag wird mittig auf den Huf gelegt, mit der Zehe des Beschlags an der Wand anliegend (nicht davor), die Trachtenenden parallel, die Platte in Kontakt zum Strahl und mit Freiraum zur Sohle.
 - Umfassen Sie Huf und Beschlag mit beiden Händen, legen Sie die Finger über den Randkragen des Beschlages und drücken Sie diesen vorsichtig an, sodass eine gleichmäßige und glatte Verbindung zwischen Hufwand und Randkragen des Beschlages entsteht.
 - Ziehen Sie den Randkragen nicht an der Hufwand nach oben, da dies den Halt des Beschlages beeinträchtigen kann.
6.
 - Drücken Sie das Plastik mit dem Finger vorsichtig in die Einkerbungen in der Hufwand hinein und glätten Sie dabei weiterhin den Randkragen.
 - Überprüfen Sie, ob alle Einkerbungen auch wirklich Plastik vom Randkragen enthalten und nicht nur Kleber. Dieser Kugelverbindungseffekt ist unerlässlich für den Halt des Beschlages (siehe Querschnitt durch die Hufwand).
6.
 - Überprüfen Sie den Kontakt zum Strahl und verformen Sie falls nötig das Material.
 - Achten Sie darauf, dass zwischen Hufwand und Ende des Randkragens keine Kante oder Stufe entsteht.
 - Die Trachten des Beschlages werden an die Trachten des Hufes angeformt, bevor der Beschlag hart wird.

Imprint Sport: Das richtige Anpassen



- Ein Querschnitt durch die mittlere Hufwand zeigt:
 - Den „Kugelverbindungseffekt“ zwischen Plastik und Hufhorn
 - Der untere, starke Teil des Randkragens ist auf den Huf aufgesetzt, die ursprüngliche Größe des Hufs bleibt erhalten.
- 7
- Eine Abschrägung des Beschlags von 10° nach innen auf der Sohlenseite sorgt für ein „Luftpolster“.
 - Das obere weiße, verformbare Thermoplastikmaterial wird bei 65°C weich.
 - Das untere graue Material ist die stark abriebfeste und flexible Lauffläche.
- 8
- Überprüfen Sie, ob an der Zehe genügend Freiraum zwischen Huf und Beschlag besteht.
 - Wenn Sie mit Position und Passform zufrieden sind, kann der Beschlag befestigt werden.
 - Sprühen Sie alle Oberflächen des Beschlages mit Imprint Shoe Freezer ein und achten Sie darauf, keine sensitiven Teile des Hufes mit einzusprühen.
 - Achten Sie darauf, dass der Beschlag vollständig hart und weiß ist, bevor Sie das Pferd den Huf belasten lassen.
- 9
- Überprüfen Sie, ob die Verbindung zwischen Randkragen und Hufwand intakt ist – ohne Hohlräume oder Beweglichkeit.
 - Legen Sie eine dünne Schicht Imprint Strukturkleber rund um die Oberkante des Randkragens herum und glätten Sie diese mit dem Finger, um eine gute Versiegelung zu erreichen.
 - Das Pferd muss mindestens zehn Minuten stehen, so lange, bis der Kleber gebunden hat.
 - Der Beschlag ist nun fertig angepasst.

Entfernen des Imprint Sport Shoe



- Der Randkragen wird bis auf die Hufwand hinab weggeraspelt und mit dem Nipper von den Trachten entfernt.
- Alternativ können Sie auch den Nipper einsetzen, um den Randkragen schneller von der Wand zu entfernen. Um Schäden an der Hufwand zu vermeiden, achten Sie darauf, dass der Beschlag völlig losgelöst ist, bevor Sie ihn abzunehmen versuchen.

Nützliche Tipps

- Stellen Sie sicher, dass der Randkragen sich gut mit der Hufwand verbunden hat.
- Nachträgliche Verformungen oder Veränderungen des Beschlags sind mit einer Heißluftpistole möglich.
- Bei asymmetrischen Hufen oder starken Wandschäden, wenn also in bestimmten Bereichen zusätzliches Material nötig ist, kann vor dem Aufpassen des Beschlags erwärmtes Imprint Granulat zusammen mit Kleber aufgebracht werden.
- Um eine einseitige Wanderhöhung oder Trachtenerhöhung zu schaffen, formen und drücken Sie erwärmtes Imprint Granulat auf die erwärmte Hufoberfläche und auf den Randkragen des Beschlages, um den erwünschten Effekt zu erreichen.
- Bei Eiswetter bringen Sie für besseren Griff Videastifte auf beiden Schenkelenden an.
- Imprint Sport empfiehlt sechseckige Stollen. Wenn quadratische Stollen (11 mm) verwendet werden, muss eine 14 mm Unterlegscheibe zwischen Beschlag und Stollen verwendet werden.

© Copyright 2008 Andrew Poynton FWCF

Adviceline: +44 (0) 1666 822953
Imprint Equine Foot Care
Town Forge, High Street, Malmesbury, Wiltshire, SN16 9AT, UK.

IMPRINT [®] **SPORT**